

Структурная схема подключения внешних устройств

подключение приказов внутри, управление								Подключение приказов наружн., управление								Подключение вызовов внутреннее, управление							
(505...508)	Str 1	Пр1	Пр9		ДТО1		S1	КНР/\	Пр1	Пр9				B1	B9								
	Str 2	Пр2	Пр10				S1	КНР/V	Пр2	Пр10				B2	B10								
	Str 3	Пр3	Пр11		Д3.			Нар/Vн.	Пр3	Пр11				B3	B11								
	Str 4	Пр4	Пр12				Мкн/\		Пр4	Пр12				B4	B12								
	Str 5	Пр5	Пр13						Пр5	Пр13				B5	B13								
	Str 6	Пр6	Пр14			110%	Кнт0	КБР2	Пр6	Пр14				B6	B14								
	Str 7	Пр7	Пр15			КБР1			Пр7	Пр15				B7	B15								
	Str 8	Пр8	Пр16		ДТО	ДВ3	Мкн/V	ДН3	Пр8	Пр16				B8	B16								
		Stb1	Stb2	Stb3	Stb4	Stb5	Stb6	Stb7	Stb8	Stb'1	Stb'2	Stb'3	Stb'4	Stb'5	Stb'6	Stb'7	Stb'8						
	(601...608)								(801...804)				(805...808)										

Структурная схема подключения индикационных устройств

		Индикация приказов внутри, управление			Индикация местоположения				Индикация приказов наружн., управление				Индикация вызовов внутреннее управление						
(805...105)	Str 1	Пр1	Пр9			а'	а	Зт.1	Зт. 9			Пр1	Пр9			В1	В9		
	Str 2	Пр2	Пр10			а'	а	Зт.2	Зт. 10			Пр2	Пр10			В2	В10		
	Str 3	Пр3	Пр11			с'	с	Зт.3	Зт. 11			Пр3	Пр11			В3	В11		
	Str 4	Пр4	Пр12			а'	а	Зт.4	Зт. 12			Пр4	Пр12			В4	В12		
	Str 5	Пр5	Пр13			е'	е	Зт.5	Зт. 13			Пр5	Пр13			В5	В13		
	Str 6	Пр6	Пр14			ф'	ф	Зт.6	Зт. 14			Пр6	Пр14			В6	В14		
	Str 7	Пр7	Пр15		110%	г'	г	Зт.7	Зт. 15			Пр7	Пр15			В7	В15		
	Str 7	Пр8	Пр16		Занято	▲	▼	Зт.8	Зт. 16			Пр8	Пр16			В8	В16		
	Str 8																		
		Ustb1	Ustb2	Ustb3	Ustb4	Ustb5	Ustb6	Ustb7	Ustb8	Ustb9	Ustb10	Ustb'1	Ustb'2	Ustb'3	Ustb'4	Ustb'5	Ustb'6	Ustb'7	Ustb'8
		(651...654)			655	656	(657...660)			(851...854)			(855...858)						

1. Схема выполнена для лифтов с количеством остановок до 16:
грузовых- г/п до 5000 кг скоростью до 0,5 м/с,
больничных- г/п до 1000 кг скоростью до 0,5 м/с.
(при количестве остановок меньше 16 клеммы (В)-8 соединить с 212, (В)-7 с 70)
2. В позиционных обозначениях аппаратов лифта и в маркировках проводов буквы, указанные в скобках означают:
"В" - число, соответствующее номеру верхней остановки;
"Р" - число, соответствующее номеру основной погрузочной остановки.
3. Состояние блокировочных выключателей приведено для случая, когда все двери шахты и кабины закрыты и заперты, в посту ревизии ключ переведен в (режим нормальная работа). При этом состоянии контактов выключателей SE1.1-1, SE1.1-2, SE1.2-1, SE1.2-2, 1SM1.1-1, 1SM1.2-1, 1SM1.1-2, 1SM1.2-2... (В)SM1.1-1, (В)SM1.2-1, (В)SM1.1-2, (В)SM1.2-2, 1SM2-1, 1SM2-2 ... (В)SM2-1, (В)SM2-2 показаны при воздействии на них механического усилия, SA5 выключен.
4. В монтажном режиме ревизии отсоединить разъемы от платы ЦПУ.
установить реле K1 в розетку В-XS;
установить реле K4 в розетку Н-XS.
- Установить перемычки для устройств управления УЭЛ с нерегулируемым приводом 508-(L); 272 - 3
- Установить перемычки для устройств управления УЭЛ с регулируемым приводом 508-(L), 609-240, 272 - 3 (-Lp)-(-L), (Зр-З., при питании цепи управления преобразователем от устройства управления) С регулируемым приводом к устройству управления должен быть подключен преобразователь частоты.
5. Расшифровка ссылок в схеме.
*2 количество элементов в зависимости от исполнения кабины;
*4 для лифтов с наружным управлением со всех остановок;
*5- вариант установки на кабину лифта;
*6-вариант установки в шахту;
*7 - Для исполнения лифта с контролем несанкционированного движения лифта в зоне точной остановки с открытыми дверями применяется электронное устройство БЗНД;
*10 - при отсутствии аппарата установить перемычку;
*11 - если применяется;
*Бш - только для беззунтового варианта замедления ;
*В - только при наличии вентилятора главного привода;
*в/н-Для лифтов с внутренним управлением с переключением на наружное, при использовании внешних кнопок с внутренним управлением для наружного управления установить перемычки, при использовании приказных постов наружного управления перемычки не устанавливаются.
Подключение постов приказов на этажах см. на листе 76;
*Вр - только при наличии режима "ВЫРАВНИВАНИЕ" ;
*ПК - проходная кабина.
*ПС - в зависимости от производителя схема подключения двухсторонней связи может незначительно отличаться;
*g - при использовании электронного модуля, установленного на OC "Gervall"
6. Схема устройства управления и описание его работы приведены в документации на устройство.
Схема электрическая принципиальная устройства управления УЭЛ прилагается и является неотъемлемой частью проекта

						УИРФ.484440.006 33				
						Лифт грузовой(больничных) г/п до 5000 кг со скоростью до 0,5 м/с с устройством управления серии УЗЛ схема электрическая принципиальная				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лист	Масса	Масштаб		
Разраб.		Гневашев А.В.				A				
Проб.										
						Лист 1	Листов 8			
И.контр.						000 "Э-Лифт"				
УмВ		Гневашев А.В.								

КОПИЯ УЧТЕНА

Схема подключения монтажного режима ревизии (нерегулируемый главный привод)

A1.1

УИРФ.484440.006 33

Стр. № 1

Перв. примен.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.






Схема подключения монтажного режима ревизии (регулируемый главный привод с асинхронной лебедкой)

A1.1



В монтажном режиме Ревизии установить переключатель питания от устройства управления лифтом после окончания монтажа переключить на нормальный режим работы




Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


УИРФ.484440.006 33

Лист 2

Λυστμ
3α

3E





КОПИЯ УЧТЕНА

Исполнение лифта с регулируемым приводом
(Вариант подключения преобразователя Monarch (ME320LN/BDL500))

A1.3

УИРФ.484440.006 33

Стр. №

Перв. примен.


Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Полп. и дата

Полп. и дата

Изм. №



УИРФ.484440.006 33


Лист
4г

Формат А3

Исполнение лифта с регулируемым приводом
(Вариант подключения преобразователя Monarch (ME320LN/BDL500))

A1.4

УИРФ.484440.006 33



Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


УИРФ.484440.006 33

Лист

4д

Формат А3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ губ.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.





Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Пост приказов В кабине (внутреннее управление)

AK1.2

УИРФ.484440.006 33



Пост приказов на этажной площадке 1AK1.2






Таблица подключения 13 и 23

	13	23
1 этаж	657	501
2 этаж	657	502
3 этаж	657	503
4 этаж	657	504
5 этаж	657	505
6 этаж	657	506
7 этаж	657	507
8 этаж	657	508
9 этаж	658	501
10 этаж	658	502
11 этаж	658	503
12 этаж	658	504
13 этаж	658	505
14 этаж	658	506
15 этаж	658	507
16 этаж	658	508


подключение 13и23 по этажам смотри в таблице

Подключение постов управления для лифтов с внутренним управлением
или с внутренним управлением с возможностью переключения на наружное управление



Справ. №1	Перв. примен.
-----------	---------------

ИНВ.№	пода.	Подп.	и	дата	Взам.инв.№	ИНВ.№	губл.	Подп.	и	дата
-------	-------	-------	---	------	------------	-------	-------	-------	---	------



КОПИЯ УЧТЕНА

Стр. № 1



Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Перв. примен.

XT4	
Марк.	Конт.
3	1
-L	2
501	4
502	5
503	6
504	7
505	8
506	9
507	10
508	11
601	12
602	13
608	19
651	23
652	24
653	25
654	26
655	27
656	28
657	29
658	30
801	34
802	35
805	39
806	40
851	42
852	43
855	46
856	47
664	50
438	54

XT3	
Марк.	Конт.
273а	20
273б	21
110А	23
3	29



УИРФ.484440.006 33

УИРФ.484440.006 33

Лист 7в

Формат А3

A1.8		Устройство управления УЗЛ	
XT2	Марк.	Конт.	
	L311	1	
	N3	3	
	320	5	
	PE	16	
	PE	17	
XT4	Марк.	Конт.	
	3	1	
	-L	2	
	501	4	
	502	5	
	503	6	
	504	7	
	505	8	
	506	9	
	507	10	
	508	11	
	605	16	
	606	17	
	607	18	
	608	19	
	609	20	
	240	21	
	439	22	
	664	50	
	608а	51	
	608б	52	
	Z	53	
XT3	Марк.	Конт.	
	S11*р.	41	
	S12*р.	42	
	S21*р.	43	
	S22*р.	44	

